

# Merkblatt Plextor PLEXTALK PTN1

## Lieferumfang:

1. Daisyplayer
2. Ladegerät
3. Hörbuch auf CD mit Bedienungsanleitung

## Inbetriebnahme:

1. Steckernetzgerät mit der Ladebuchse an der hinteren Geräteseite verbinden. Das Gerät als erstes mindestens drei Stunden laden, da der eingebaute Akkupack nur teilgeladen geliefert wird.
2. Schalten Sie das Gerät durch ein ca. eine Sekunde langes Drücken auf die runde Taste auf der rechten Seite ein. Es ertönt ein kurzes Pling gefolgt von einer Melodie. Das Gerät meldet „Keine CD“.
3. Bitte schieben Sie die beiliegende CD in das Laufwerk. Die CD enthält die aufgesprochene Bedienungsanleitung im Daisy Format, die Ihnen automatisch vorgelesen wird.
4. Eine Liste mit der Beschreibung der Tasten des Gerätes finden Sie auf der Rückseite dieser Information.

## Warnhinweise:

1. Achtung: das Akkufach ist durch zwei Kreuzschlitzschrauben gesichert! Es ist ein spezieller Akkupack eingesetzt, den Sie im Bedarfsfall über unseren Service beziehen können. Nach dem Wechseln der Akkus muss das Akkufach wieder mit den Schrauben gesichert werden.
2. Das Öffnen des Gerätes darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen!

## Hinweise:

1. Sollten Sie einmal der Meinung sein, dass sich das Gerät in einem nicht definierten Zustand befindet, können Sie durch ein ca. 8 Sekunden langes Drücken des EIN /AUS Tasters zusammen mit der Schlaffunktions-Taste einen Reset durchführen. Danach wie gewohnt einschalten.
2. Systembedingt lädt das Gerät ca. alle 3 bis 4 Minuten neue Daten von der CD. Die hierdurch bedingten Geräusche stellen keine Beeinträchtigung der Funktionalität dar.
3. Bitte beachten Sie, dass die Akkulaufzeit bei kommerziellen Audio-CDs maximal zwei Stunden beträgt.

Viel Spaß mit Ihrem Daisyplayer wünscht Ihnen

**Ihr Papenmeier Reha-Team**

# Tastenbelegung Plextor PLEXTALK PTN1

Ein/Ausschalten CD-Ausgabe	Große runde Taste rechts (mit Vertiefung) Quadratische Taste rechts unten
Start/Stopp Zurückspulen Vorspulen	Mittlere Taste unten Taste links daneben (Pfeil nach links) Taste rechts daneben (Pfeil nach rechts)
Klangfarbe Lautstärke Geschwindigkeit	Linkes Tastenpaar der oberen Reihe Mittleres Tastenpaar der oberen Reihe Rechtes Tastenpaar der oberen Reihe
Info/“Wo bin ich“ Lesezeichen Schlaf-Funktion	Obere Taste links Untere Taste links kleine Taste links direkt neben Ein/Aus
Cursorkreuz Stufe/Navigationselement Navigation rückwärts Navigation vorwärts	Pfeil oben / Pfeil unten Pfeil links Pfeil rechts

## Weitere Funktionen

Lesezeichen-Taste einmal drücken

- Lesezeichen setzen – Bestätigen durch Drücken von Start/Stopp oder Lesezeichen setzen abbrechen mit einer anderen Taste

Lesezeichen-Taste zweimal drücken

- Löscht alle Lesezeichen – Bestätigen durch Drücken von Start/Stopp oder Löschvorgang abbrechen mit einer anderen Taste

Lesezeichen-Taste dreimal drücken

- Bricht den aktuellen Vorgang ab

**F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG, Talweg 2, 58239 Schwerte,  
Tel. 02304-946-0, Fax: 946-246, [www.papenmeier.de](http://www.papenmeier.de)**