

Victor Reader CLASSIC X

Bedienungsanleitung

Weitere Funktionen

- **Lesezeichen-Liste:**
Durch einmaliges Drücken der Lesezeichentaste gelangen Sie in die Lesezeichenliste.
Mit den Pfeiltasten links/rechts springen Sie zu entsprechenden Lesezeichen.
- **Lesezeichen löschen:**
Durch zweimaliges Drücken der Lesezeichentaste werden alle Lesezeichen gelöscht.
Bestätigen Sie durch Drücken von Start/Stop oder brechen Sie den Löschvorgang mit einer anderen Taste ab.

Hinweise

1. **Achtung:** das Akkufach ist durch eine Kreuzschlitzschraube gesichert! Es ist ein spezieller Akku pack eingesetzt, den Sie im Bedarfsfall über unseren Service beziehen können. Nach dem Wechseln der Akkus muss das Akkufach wieder mit der Schraube gesichert werden.
2. Das Öffnen des Gerätes darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen!

3. Sollten Sie einmal der Meinung sein, dass sich das Gerät in einem nicht definierten Zustand befindet, können Sie durch ein ca. 10 Sekunden langes Drücken der EIN/AUS-Taste einen Reset durchführen. Danach wie gewohnt einschalten.
4. Systembedingt lädt das Gerät ca. alle 3 bis 4 Minuten neue Daten von der CD. Die hierdurch bedingten Geräusche stellen keine Beeinträchtigung der Funktionalität dar.
5. CD wird nicht ausgeworfen:
 - Drücken und halten Sie die Auswurf-taste.
 - Schalten Sie nach ca. 10 Sekunden das Gerät ein.
 - Halten Sie die Auswurf-taste aber weiterhin gedrückt bis die CD ausgeworfen wird.
 - Eventuell handelt es sich um eine zu sehr beanspruchte CD Ihrer Hörbücherei.



Victor Reader CLASSIC X

Lieferumfang

1. Daisyplayer
2. Ladegerät
3. Hörbuch auf CD mit Bedienungsanleitung

Anmerkung: Es wird dringend empfohlen, die Verpackung vollständig aufzubewahren für den Fall, dass das Gerät einmal zur Reparatur eingeschickt werden sollte.

Inbetriebnahme

1. Bitte verbinden Sie das Steckernetzgerät mit der Ladebuchse an der hinteren Geräteseite. Laden Sie den Victor Classic X als erstes mindestens drei Stunden, da die eingebauten Akkus nur teilgeladen geliefert werden.
2. Schalten Sie das Gerät durch ein ca. eine Sekunde langes Drücken auf die runde Taste auf der rechten Seite ein. Es ertönt ein Piep-Ton und das Gerät meldet „Willkommen beim Victor Reader“.
3. Bitte schieben Sie die beiliegende CD vorne in den Schlitz des Laufwerkes. Die CD enthält die aufgesprochene Bedienungsanleitung im Daisy Format. Sie wird Ihnen automatisch vorgelesen.

